РТZ-видеокамера формата 4К UHD с 35-кратным трансфокатором Руководство пользователя



Версия V1.0 (Русский)

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	2
КОМПЛЕКТАЦИЯ КАМЕРЫ	3
БЫСТРОЕ НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	3
ОСОБЕННОСТИ КАМЕРЫ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ИНТЕРФЕЙС КАМЕРЫ	6
ГАБАРИТЫ КАМЕРЫ	6
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	7
ΠΟΡΤ VISCA (RS232)	9
ПРОТОКОЛ VISCA	10
ПРОТОКОЛ PELCO-D	18
ПРОТОКОЛ PELCO-P	19
ЭКРАННОЕ МЕНЮ	20
УПРАВЛЕНИЕ UVC	22
СЕТЕВАЯ НАСТРОЙКА	23
ПРОСМОТР ВИДЕО RTSP ЧЕРЕЗ VCL	27
VISCA OVER IP	28

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Перед началом использования внимательно прочитайте все инструкции данного руководства и следуйте им. В целях безопасности всегда храните это руководство вместе с камерой.
- 2. Для подачи электропитания на камеру должен использоваться источник переменного тока 100 240 В (50 60 Гц). Перед включением убедитесь, что напряжение источника питания соответствует указанным параметрам.
- 3. Напряжение питания камеры 12 В постоянного тока, номинальная сила тока 2 А. Рекомендуется использовать камеру с оригинальным адаптером электропитания, входящим в ее комплект.
- Храните кабель питания, видеокабель и кабель управления в надежном месте. Будьте аккуратны при обращении со всеми кабелями, особенно с разъемами.
- Камеру можно использовать при температуре окружающей среды от 0 до 50°С, влажность не более 90%. Во избежание опасности следите за тем, чтобы ничего не попадало внутрь камеры. Держите камеру подальше от агрессивных жидкостей.
- 6. Во время транспортировки, хранения и установки камеры избегайте излишних нагрузок, вибрации и сырости.
- 7. Не открывайте корпус камеры и не снимайте крышку. Для обслуживания обращайтесь к авторизованным техническим специалистам.
- 8. Видеокабель и кабель управления должны иметь индивидуальное экранирование. Их нельзя заменять другими кабелями. Не направляйте объектив камеры на источник яркого света, например, на солнце или мощную лампу.
- Для очистки корпуса камеры используйте сухую и мягкую ткань. При необходимости более тщательно очистки используйте нейтральные чистящие средства. Во избежание повреждения объектива никогда не используйте для очистки корпуса камеры едкие или абразивные чистящие средства.
- 10. Не перемещайте камеру, держа ее за головку. Во избежание механических повреждений не вращайте головку камеры вручную. НИКОГДА НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ КАМЕРУ ВРУЧНУЮ, КОГДА ОНА РАБОТАЕТ.
- 11. Устанавливайте камеру на неподвижный и гладкий стол или платформу; не устанавливайте ее в наклонном положении.
- 12. Полярность источника питания (смотрите рисунок).



Примечание:

На качество видео могут влиять электромагнитные поля определенных частот.

Никогда не беритесь за головку камеры и никогда не перемещайте работающую камеру вручную, потому что это может привести к повреждению ее механизма.





КОМПЛЕКТАЦИЯ КАМЕРЫ

Убедитесь, что в комплект камеры входит следующее:	
Камера	1
Адаптер электропитания	1
Кабель электропитания	1
Кабель управления RS232	1
Кабель USB3.0	1
Пульт дистанционного управления	1
Руководство пользователя	1
Двусторонний скотч	1
Сертификат QC	1

БЫСТРОЕ НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед включением камеры проверьте правильность подключения всех кабелей.



2. Настройка поворотного переключателя (внизу камеры):



Поворотный переключатель (ARM)			
	SW-1	SW-2	Функция
1	OFF	OFF	Режим обновления
2	ON	OFF	Режим отладки
3	OFF	ON	Не определено
4	ON	ON	Рабочий режим

Поворотный переключатель			
	SW-3 SW-4 Функция		
1	OFF	OFF	Резерв
2	ON	OFF	Резерв
3	OFF	ON	Резерв
4	ON	ON	Резерв

Поворотный переключатель (USB)				
	SW-5	5 SW-6 Функция		
1	OFF	OFF	Не определено	
2	ON	OFF	Рабочий режим	
3	OFF	ON	Режим обновления	
4	ON	ON	Не определено	

ОСОБЕННОСТИ КАМЕРЫ

- Используется самое совершенное решение обработки изображения, 1/1,7-дюймовый 12-мегапиксельный датчик, обеспечивающий формат разрешения видео Ultra HD 3840 x 2160p30.
- Широкоугольный объектив формата 4К с 35-кратным оптическим увеличением и полем обзора 60 градусов.
- Видеосигнал формата 4К через IP, кодирование Н.264, Н.265.
- Выходы IP, HDMI, 3G-SDI, USB, подходящие для различных приложений; дополнительно потоковое видео формата 4К через IP и HDMI.
- Автоматическая или ручная регулировка баланса белого, экспозиции, фокуса, апертуры.
- Поддержка питания РОЕ: один кабель категории САТ5/6 для передачи видеосигнала, сигналов управления и подачи питания.
- Специальный алгоритм фокусировки: быстрая и точная фокусировка при трансфокации или передвижении.
- Высококачественная механическая конструкция РТZ, обеспечивающая плавное перемещение и точное управление электроприводом панорамирования и наклона.
- Поддержка 128 предустановок. В предустановках можно сохранять параметры экспозиции и баланса белого (в ручном режиме).
- Стандартный протокол управления Sony VISCA, IP VISCA, PELCO-P, PELCO-D; IP VISCA через TCP и UDP.
- Поддержка последовательного подключения; подключение до семи камер по протоколу VISCA.
- Функция переворота изображения, поддержка установки в перевернутом положении.
- В комплект входит полнофункциональный инфракрасный пульт дистанционного управления; IP-адрес можно установить через экранное меню.
- Быстрое переключение формата видео: менее чем за три секунды.
- Поддерживается обновление на месте для ISP, ARM, FPGA и USB.
- Порт USB3.0, совместимый с выходом USB2.0.
- Поддержка управления RS232/RS485/UVC.
- Стандартный протокол UVC1.5, полностью совместимый с основным программным обеспечением и платформами видеоконференцсвязи.
- Поддержка функции передачи инфракрасных сигналов, код пульта дистанционного управления стороннего производителя можно передавать на хост через порт VISCA IN.
- Поддерживается экранное меню на английском и китайском языках. На экранном меню можно установить IPадрес, разрешение потоковой передачи и размер изображения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат видеосигнала	HDMI (V1.4)	3840*2160P30/25	
		1920*1080P60/50/30/25/59,94/29,97/24	
		1920*1080/60/50/59,94	
	(D)	1280*/20P60/50/30/25/59,94/29,97	
	SDI	1920*1080P60/50/30/25/59,94/29,97/24	
		1920*1080/60/50/59,94	
		1280*/20260/50/30/25/59,94/29,97	
	OSB	1920*1080P60/50/30/25 (USB3.0)	
		1280*720P60/50/30 (USB3.0)	
		1280° 720P25 (USB3.0 N USB2.0)	
		1024 570F50 (0565.0 H 0562.0)	
		640*360P30 (USB2.0)	
		512*288P30 (USB2 0)	
	R145	3840*2160@1~30 / 1920*1080@1~30 (основной поток)	
	1(3+3	1280*72100@1~30 / 1027*576@1~30 / 640*360@1~30	
Интерфейс видеосигнада	HDMI (V1.4), S	SDI, RI45, USB3.0, USB2.0	
Датчик	Датчик CMOS		
Трансфокация	$F5.8 \sim 203$ M/	м (35X). F1.5 – 4.8. угол обзора: 60° (дальний) - 2.02° (ближний)	
Угол поворота	Панорамирование: -170° ~ + 170°: Наклон: -30° ~ + 90°		
Скорость поворота	Панорамирование: 0° ~ 120°/с: Наклон: 0° ~ 80°/с		
Предварительная настройка	Пульт дистанционного управления: 10: RS232: 128: Погрешность: 0.1°		
Порт управления	RS232, RS485 (опция), RJ45 (VISCA over IP), USB3.0 (UVC1.5), USB2.0 (UVC1.1)		
Скорость сетевой передачи	1000 Мбит/с		
Кодирование видеосигнала	Н.264/Н.265 (по умолчанию: Н.264)		
Скорость передачи сигналов	Переменная	скорость передачи данных, постоянная скорость передачи	
управления	данных		
Скорость передачи видеосигнала	0 кбит/с ~ 153	360 кбит/с	
Поддерживаемый протокол	TCP/IP, HTTP, RTSP, DHCP,RTMP, ONVIF, VISCA over IP (TCP и UDP)		
POE	Поддерживается		
Последовательное подключение	Поддерживае	ется последовательное подключение RS232	
Минимальная освещенность	0,01 люкс		
Баланс белого	Автоматическ	ки/В помещении/На улице/Вручную/Автоматически на	
	улице/Натрие	евая лампа автоматически/Натриевая лампа	
Экспозиция	Автоматическ	ки/Вручную/Яркость/Выдержка/Апертура	
Фокусировка	Автоматическ	ки/Вручную	
Апертура	Автоматическ	ки/Вручную	
Электрический затвор	Автоматическ	ки/Вручную	
Показатель гамма	Поддерживае	ется	
WDR	Поддерживается		
BLC	Поддерживае	ЭТСЯ	
Шумоподавление 2D	Поддерживается		
Шумоподавление 3D	Поддерживае	ется	
Антимерцание	Выключено/5	0 Гц/60 Гц	
Панорамирование, наклон,	Поддерживае	ется	
переворот			
Входное напряжение	12 В постоянн	юго тока / РОЕ	
Габариты	220 мм × 190	мм × 173 мм	
Масса нетто	1,8 кг		

Примечание: когда через HDMI выводится сигнал формата 4К, видеосигнал не выводится через порты SDI и USB.

ИНТЕРФЕЙС КАМЕРЫ



- 1. Объектив камеры
- 2. Основание камеры
- 3. Панель ИК-приемника 4. Индикатор питания
- 5. Поворотный переключатель
- 6. Гнездо для винта штатива
- 7. Монтажное отверстие
- 8. Порт управления RS232 (вход)
- 9. Порт управления RS232 (выход)
- 11. Порт 3G-SDI 12. Порт USB 13. Порт RJ45
- 14. Штекер DC12V

ГАБАРИТЫ КАМЕРЫ (ММ)



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ





KHOIIKA POWER

В нормальном рабочем режиме кратковременное нажатие кнопки POWER позволяет перейти в режим ожидания. Нажмите кнопку еще раз, камера выполнит процедуру самонастройки, а затем вернется в исходное положение (HOME). Если ранее были настроены действия для включения питания, камера перейдет в предварительно установленное положение.

Кнопка FREEZE (не поддерживается)

Кратковременно нажимайте кнопку FREEZE, чтобы остановить/запустить изображение на экране.

Кнопка IRT (IR Transfer / IR Pass)

Позволяет включить/выключить функцию передачи инфракрасных сигналов. После нажатия кнопки IRT камера будет принимать инфракрасный сигнал с пульта и передавать его на кодек/терминал (через порт VISCA IN).



КНОПКИ НАСТРОЙКИ АДРЕСА SET 1 ~ SET 4

Для настройки адреса камеры нажмите и удерживайте в течение трех секунд, пока не загорится индикатор кнопки.

Кнопки САМ1 ~ САМ4 (ВЫБОР КАМЕРЫ)

Нажимайте кратковременно для выбора соответствующей камеры.



ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ (1-9)

Предварительная настройка: нажмите и удерживайте три секунды цифровую кнопку для предварительной настройки.

Использование предварительной настройки: кратковременно нажмите цифровую кнопку для использования сохраненной предварительной настройки.

KHOIIKA CLR PRE

Нажатие кнопки CLR PRE + цифровой кнопки: удаление соответствующей предварительной настройки из памяти. Нажмите и удерживайте, чтобы удалить все предварительные настройки.

ΚΗΟΠΚΑ LEARN

На данный момент недоступна, предназначена для использования в будущем.



КНОПКИ FOCUS (СЛЕВА)

Ручная фокусировка, действует только в режиме ручной фокусировки.

КНОПКИ ZOOM (СПРАВА)

Позволяют управлять трансфокацией.

КНОПКИ НАВИГАЦИИ: ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО

В рабочем режиме используйте кнопки навигации для управления камерой (наклона и панорамирования). Используйте для выбора меню на экранном дисплее.

КНОПКА ОК

В рабочем режиме кратковременно нажмите кнопку ОК, чтобы камера вернулась в исходное положение. Нажимайте для подтверждения выбора в меню на экранном дисплее.



LMTCLR

SCAN

LIMITR

LIMITL

АF: Автоматическая фокусировка

MF: Ручная фокусировка **RESET:** Нажмите, чтобы сбросить настройки камеры.

MENU: Нажимайте для входа в экранное меню.

LEARN + LIMIT L: Настройка крайнего левого положения при наклоне/панорамировании.

LEARN + LIMIT R: Настройка крайнего правого положения при наклоне/панорамировании.

LEARN + LMT CLR: Позволяет удалить настроенные крайние положения.

BLC OFF / BLC ON: Недоступно

BRIGHT- / BRIGHT+: Настройка яркости изображения, действует только в режиме экспонирования с приоритетом яркости.



Кнопки выбора формата видеосигнала:

Чтобы выбрать другой формат выходного видеосигнала, нажмите и удерживайте три секунды.

Примечание:

Нажмите и удерживайте кнопку F3 для переключения в режим 3840*2160P30 (HDMI)

Нажмите и удерживайте кнопку F4 для переключения в режим 3840*2160P25 (HDMI)



VISCA IN (ПОРТ RS232)



Nº	Функция
1	DTR
2	DSR
3	TXD
4	GND
5	RXD
6	А
7	IR OUT
8	В
8	В

VISCA IN	RS485
1	
2	
3	
4	
5	
6	A(+)
7	IR OUT
8	B(-)

Под	цключен	VISCA IN и			
Mir	Mini DIN				
VIS	CA IN	Mir	ni DIN		
кам	иеры				
1	DTR	1	DSR		
2	DSR	2	DTR		
3	TXD	5	RXD		
4	GND	4	GND		
5	RXD	3	TXD		
6	A(+)	6	Не		
			подключен		
7	IR	7	Не		
	OUT		подключен		
8	B(-)	8	Не		
			подключен		

1				
	Подключение VISCA IN			
	иD	B9		
	VIS	CA IN	Win	dows
	кам	еры	DB-	9
	1	DTR	6	DSR
	2	DSR	4	DTR
	3	TXD	2	RXD
	4	GND	5	GND
	5	RXD	3	TXD
	6	A(+)		
	7	IR		
		OUT		
	8	B(-)		

Построение сети VISCA:



КОНФИГУРАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Скорость передачи	2400/4800/9600/115200	Стоповый бит	1 бит
Стартовый бит	1 бит	Контрольный бит	Нет
Биты данных	8 бит		

ПРОТОКОЛ VISCA

Часть 1 Команды возврата камеры

Сообщение подтверждения/выполнения			
Пакет команды Примечание			
АСК (Подтверждение)	z0 41 FF	Возвращается, когда команда была принята.	
Completion (Выполнение) z0 51 FF Возвращается, когда команда была выполнена.		Возвращается, когда команда была выполнена.	

z = адрес камеры + 8

Сообщения об ошибках					
	Пакет команды	Примечание			
Syntax Error (Ошибка	z0 60 02 FF	Возвращается, если формат команды отличается или когда			
синтаксиса)		принята команда с недопустимыми параметрами.			
Command Not Executable	z0 61 41 FF	Возвращается, когда команда не может быть выполнена из-за			
(Невыполнимая команда)		текущих условий. Например, когда команды, управляющие			
		фокусировкой вручную, поступают во время автофокусировки.			

Часть 2 Команда управления камерой

Команда	Функция	Пакет команды	Примечание		
AddressSet	Трансляция	88 30 01 FF	Настройка адреса		
IF_Clear	Трансляция	88 01 00 01 FF	Очистить I/F		
CommandCancel		8x 21 FF			
CAM_Power	Включить	8x 01 04 00 02 FF	Включение/выключение питания		
	Выключить	8x 01 04 00 03 FF			
CAM_Zoom	Остановить	8x 01 04 07 00 FF			
	Телескопический	8x 01 04 07 02 FF			
	(стандартный)				
	Широкоугольный	8x 01 04 07 03 FF			
	(стандартный)				
	Телескопический	8x 01 04 07 2p FF	р = 0 (низкий) - 7 (высокий)		
	(переменный)				
	Широкоугольный	8x 01 04 07 3p FF			
	(переменный)				
	Прямая установка	8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s FF	pqrs: Настройка трансфокации		
			(0(широкоугольный) ~ 0x4000		
			(телескопический))		
	Прямая установка со	8x 0A 04 47 0t 0p 0q 0r 0s	t: скорость 0~7		
	скоростью	FF	pqrs: Настройка трансфокации		
			(0(широкоугольный) ~ 0х4000		
			(телескопический))		
CAM_DZoom	Включить	8x 01 04 06 02 FF			
	Выключить	8x 01 04 06 03 FF			
	Объединенный режим	81 01 04 36 00 FF	Объединить с управлением		
			оптической трансфокацией		
	Разделенный режим	81 01 04 36 01 FF	Разделить с управлением		
			оптической трансфокацией		
	Остановить	81 01 04 06 00 FF	Включено в разделенном		
			режиме		
	Телескопический	8x 01 04 06 2p FF	Включено в разделенном		
	(переменный)		режиме		
	Широкоугольный	8x 01 04 06 3p FF	Включено в разделенном		
	(переменный)		режиме		

	Прямая установка	8x 01 04 46 0p 0q 0r 0s FF	Включено в разделенном режиме	
CAM _Focus	Остановить	8x 01 04 08 00 FF		
_	Дальний (стандартный)	8x 01 04 08 02 FF		
	Ближний (стандартный)	8x 01 04 08 03 FF		
	Дальний (переменный)	8x 01 04 08 2p FF	р = 0 (низкий) - 7 (высокий)	
	Ближний (переменный)	8x 01 04 08 3p FF	р = 0 (низкий) - 7 (высокий)	
	Прямая установка	8x 01 04 48 0p 0q 0r 0s FF	pqrs: Настройка фокуса	
	Автофокусировка	8x 01 04 38 02 FF		
	Ручная фокусировка	8x 01 04 38 03 FF		
	Автофокусировка одним нажатием	8x 01 04 18 01 FF		
CAM _Zoom Focus	Прямая установка	8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s 0t Ou 0v 0w FF	pqrs: Настройка трансфокации (0(широкоугольный) ~ 0x4000 (телескопический)) tuvw: Настройка фокуса	
CAM_WB	Автоматически	8x 01 04 35 00 FF		
	В помещении	8x 01 04 35 01 FF		
	Вне помещения	8x 01 04 35 02 FF		
	Одним нажатием	8x 01 04 35 03 FF		
	ATW	8x 01 04 35 04 FF		
	Вручную	8x 01 04 35 05 FF		
	Натриевая лампа	8x 01 04 35 08 FF		
	Люминесцентная лампа	8x 01 04 35 09 FF		
	Запуск одним нажатием	8x 01 04 10 05 FF		
CAM _RGain	Сброс	8x 01 04 03 00 FF	Ручное управление усилением	
	Выше	8x 01 04 03 02 FF	красного	
	Ниже	8x 01 04 03 03 FF		
	Прямая установка	8x 01 04 43 00 00 0p 0q FF	рq: Усиление красного (0 - 0xFF)	
CAM _BGain	Сброс	8x 01 04 04 00 FF	Ручное управление усилением	
	Выше	8x 01 04 04 02 FF	синего	
	Ниже	8x 01 04 04 03 FF		
	Прямая установка	8x 01 04 44 00 00 0p 0q FF	рq: Усиление синего (0 - 0xFF)	
CAM_AE	Полностью автоматически	8x 01 04 39 00 FF	Автоматический режим экспозиции	
	Вручную	8x 01 04 39 03 FF	Режим ручного управления	
	Приоритет выдержки	8x 01 04 39 0A FF	Режим автоматической экспозиции с приоритетом выдержки	
	Приоритет апертуры	8x 01 04 39 0B FF	Режим автоматической экспозиции с приоритетом апертуры	
	Яркость	8x 01 04 39 0D FF	Режим яркости (ручное управление)	
CAM_Shutter	Сброс	8x 01 04 0A 00 FF	Настройка выдержки	
	Выше	8x 01 04 0A 02 FF	(электронного затвора камеры)	
	Ниже	8x 01 04 0A 03 FF		
	Прямая установка	8x 01 04 4A 00 00 0p 0q FF	рq: Настройка выдержки (0 - 0x15)	
CAM_Iris	Сброс	8x 01 04 0B 00 FF	Настройка апертуры (0 - 0xD)	
	Выше	8x 01 04 0B 02 FF		
	Ниже	8x 01 04 0B 03 FF		
	Прямая установка	8x 01 04 4B 00 00 0p 0q FF	рq: Настройка апертуры (0 - 0x11)	
CAM_Gain	Сброс	8x 01 04 0C 00 FF	Настройка усиления (0 - 0x0F)	
	Выше	8x 01 04 0C 02 FF		
	Ниже	8x 01 04 0C 03 FF		

	Прямая установка	8x 01 04 0C 00 00 0p 0q FF	рq: Настройка усиления (0 - 0x0E)
CAM_Bright	Сброс	8x 01 04 0D 00 FF	Настройка яркости
	Выше	8x 01 04 0D 02 FF	
	Ниже	8x 01 04 0D 03 FF	
	Прямая установка	8x 01 04 4D 00 00 0p 0q FF	рq: Настройка яркости (0 - 0x1B)
CAM_WDR	Включить	8x 01 04 3D 02 FF	Включить/выключить
	Выключить	8x 01 04 3D 03 FF	компенсацию экспозиции
	Прямая установка	8x 01 04 2D pq FF	рq: Настройка компенсации
			экспозиции (0 — 0х6)
CAM_BackLight	Включить	8x 01 04 33 02 FF	Включить компенсацию
(BLC)			подсветки сзади
	Выключить	8x 01 04 33 03 FF	Выключить компенсацию
		0.01.01.02.00.55	подсветки сзади
CAM_Sharpness	Сброс	8x 01 04 02 00 FF	Управление апертурои
	Вверх	8x 01 04 02 02 FF	
	Вниз	8x 01 04 02 03 FF	
	Прямая установка	8x 01 04 42 00 00 0p 0q FF	ра: усиление апертуры (0-0хог)
(procet)		8x 01 04 3F 00 00 FF	р: номер предустановки (от о до
(preser)		8x 01 04 3F 01 0p FF	
	BU3BOLD	8X 01 04 3F 02 0p FF	листанционного управления
CAM LR Reverse	Включить	8x 01 04 61 02 FF	Включение/выключение
	Выключить	8x 01 04 61 03 FF	переворота изображения по
			горизонтали
CAM PictureFlip	Включить	8x 01 04 66 02 FF	Включение/выключение
_ '	Выключить	8x 01 04 66 03 FF	переворота изображения по
			вертикали
CAM_RS485Ctl	Включить	8x 01 06 A5 02 FF	
	Выключить	8x 01 06 A5 03 FF	
CAM_Saturation	Насыщенность	8x 01 04 A1 00 00 0p 0q FF	рq: Уровень насыщенности 0x00 - 0xff
CAM_Contrast	Контрастность	8x 01 04 A2 00 00 0p 0q FF	рq: Уровень контрастности 0x00 - 0xff
CAM SpeedByZoo	Включить	8x 01 06 A0 02 FF	
m	Выключить	8x 01 06 A0 03 FF	
CAM_PTSpeed	Скорость панорамирования /	8x 01 04 C1 00 00 0p 0q FF	рq: Скорость панорамирования /
	наклона		наклона 0х05 - 0х18
CAM_ZoomSpeed	Скорость трансфокации	8x 01 04 D1 00 00 0p 0q FF	рq: Скорость трансфокации 0x01 - 0x07
CAM_ZoomDisplay	Включить	8x 01 06 C2 02 FF	
	Выключить	8x 01 06 C2 03 FF	
CAM_IRAddress	ИК-адрес	8x 01 06 D8 0p FF	р: ИК-адрес 1 - 4
CAM_Gamma	Установка показателя гамма	81 01 04 5B 0p FF	Р: Номер показателя гамма (0 - 4)
CAM_MountMode	Вверх	8x 01 04 A4 02 FF	Установка вверх
	Вниз	8x 01 04 A4 03 FF	Установка вниз
CAM-ColorGain	Прямая установка	8x 01 04 49 00 00 00 0p FF	(0 - 0x0E)
Шумоподавление САМ_2D	Прямая установка	8x 01 04 53 0p FF	(0 - 0x05)
Шумоподавление САМ 3D	Прямая установка	8x 01 04 54 0p FF	(0 - 0x03)
FLIK	50 Гц	81 01 04 23 01 FF	
	60 Гц	81 01 04 23 02 FF	
	выкл	81 01 04 23 00 FF	
VideoSystem Set		8x 01 06 35 00 pp FF	рр: Формат видеосигнала
(камера)			1080P60 0x00
			1080P50 0x01
			1080160 0x02

			1020150 0203			
		1080930 0x04				
			1080P25 0X05			
			720P60 0x06			
			720P50 0x07			
			720P30 0x08			
			720P25 0x09			
			1080P59.94 0x0E			
			1080I59.94 0x0F			
			1080P29.97 0x10			
			720P59.94 0x13			
			720P29.97 0x14			
			1080P24 0x11			
			1080P23.98 0x12			
			4K@30.0x15			
			4K@25.0v16			
VideoSystem Set		81 01 04 24 72 0p 0g EE				
(Conv)		81 01 04 24 72 0p 04 FF				
(5011)			1080000 0x20			
			1080P50 0x21			
			1080160 0x01			
			1080150 0x04			
			1080P30 0x06			
			1080P25 0x08			
			720P60 0x09			
			720P50 0x0c			
		720P30 0x0e 720P25 0x11				
		1080P59.94 0x13				
			1080 59.94 0x02			
			1080P29.97 0x07			
			720P59.94 0x0a			
			720P29 97 0x0f			
			1080P24 0x2a			
			1080024 0220			
			1000F23.98 0A20 4K@20.0v1D			
			4K@25 UXIE			
CAM_IDWrite		8x 01 04 22 0p 0q 0r 0s FF	pqrs: Идентификатор камеры (от			
			0000 до FFFF)			
DHCP control	Выключить DHCP	8x 01 04 AE 00 FF	Выключить DHCP			
	Включить DHCP	8x 01 04 AE 01 FF	Включить DHCP			
Mainstream	Разрешение	8x 01 04 C2 00 0p 0q 0r 0s	pqrs: столбец (размер x)			
(основной поток)		0m 0n 0x 0y FF	mnxy: строка (размер y)			
			Поддерживает только:			
			1920*1080			
			3840*2160			
	Скорость передаци	8x 01 04 C2 01 0p 0g 0r 0s				
	скорость передачи					
Culo at una a una	Deservice					
Substream	Разрешение	8x 01 04 C3 00 0p 0q 0r 0s	pqrs: столоец (размер х)			
(дополнительныи		Um Un Ux Uy FF	mnxy: строка (размер у)			
поток)			Поддерживает только: 1280*720,			
			1024*576, 640*360			
	Скорость передачи	8x 01 04 C3 01 0p 0q 0r 0s	pqrsmnxy: Скорость передачи			
		0m 0n 0x 0y FF	двоичных данных (0 - 15360)			
Tally control	Включение/выключение	8x 01 7E 01 0A 00 0p FF	Р: 2 (включить) (зеленый			
	индикаторной лампы		индикатор)			
	••••••		3 (выключить) (красный			
			индикатор)			
IP address control	Установить IP-адрес	8x 01 04 AB 0n 0g 0r 0g	Vстановить ID-алоес изи			
	затаповито п -адрес		зычновно н-адрес как			

			pq.rs.mn.xy			
	установить маску подсети	8x 01 04 AC 0p 0q 0r 0s	Установить маску подсети как			
		Um Un Ux Uy FF	pq.rs.mn.xy			
	Установить шлюз	8x 01 04 AD 0p 0q 0r 0s	Установить шлюз как pq.rs.mn.xy			
		Om On Ox Oy FF				
Color adjust	Настроика цвета ВЫКЛ	8x 01 04 B6 00 FF	Настроика цвета выключена			
	Настройка цвета ВКЛ	8x 01 04 B6 01 FF Настройка цвета включена				
	Баланс яркости ВЫКЛ	8x 01 04 B7 00 FF	Сохранять яркость			
	Баланс яркости ВКЛ	8x 01 04 B7 01 FF	Не сохранять яркость			
	Яркость красного	8x 01 04 B8 dat FF	Настройка значения яркости			
			красного			
			По умолчанию 32			
	Яркость зеленого	8x 01 04 B9 dat FF	Настройка значения яркости			
			зеленого			
			По умолчанию 32			
	Яркость синего	8x 01 04 BA dat FF	Настройка значения яркости			
			синего			
			По умолчанию 32			
SYS_Menu	Включить меню	8x 01 06 06 02 FF	Включение меню			
	Выключить меню	8x 01 06 06 03 FF	Выключение меню			
	Назад в меню	8x 01 06 06 10 FF	Шаг назад в меню			
	Меню ОК	8x 01 7E 01 02 00 01 FF	Меню ОК			
IR_Receive	Включить	8x 01 06 08 02 FF	Включение/выключение ИК-			
	Выключить	8x 01 06 08 03 FF	приема (пульт дистанционного			
	Включить/Выключить	8x 01 06 08 10 FF	управления)			
Pan_tiltDrive	Вверх	8x 01 06 01 VV WW 03 01	VV: Скорость панорамирования			
		FF	от 0х01 (низкая скорость) до 0х18			
	Вниз	8x 01 06 01 VV WW 03 02	(высокая скорость)			
		FF	WW: Скорость наклона от 0x01			
	Влево	8x 01 06 01 VV WW 01 03	(низкая скорость) до 0x14			
		FF	(высокая скорость)			
	Вправо	8x 01 06 01 VV WW 02 03	ҮҮҮҮ: Положение			
		FF	панорамирования (подлежит			
	Вверх влево	8x 01 06 01 VV WW 01 01	уточнению)			
		FF	ZZZZ: Положение наклона			
	Вверх вправо	8x 01 06 01 VV WW 02 01	(подлежит уточнению)			
		FF				
	Вниз влево	8x 01 06 01 VV WW 01 02				
		FF				
	Вниз вправо	8x 01 06 01 VV WW 02 02				
		FF				
	Стоп	8x 01 06 01 VV WW 03 03				
		FF				
	Абсолютное положение	8x 01 06 02 VV WW 0Y 0Y				
		OY OY OZ OZ OZ OZ FF				
	Относительное положение	8x 01 06 03 VV WW 0Y 0Y				
		OY OY OZ OZ OZ OZ FF				
	Исходное положение	8x 01 06 04 FF				
	Сброс	8x 01 06 05 FF				
Pan-tiltLimitSet	Установить	8x 01 06 07 00 0W 0Y 0Y	W:1 Вверх вправо 0: Вниз влево			
		OY OY OZ OZ OZ OZ FF	ҮҮҮҮ: Предельное положение			
	Удалить	8x 01 06 07 01 0W 07 0F	панорамирования (подлежит			
		OF OF O7 OF OF OF FF	уточнению)			
			ZZZZ: Предельное положение			
			наклона (подлежит уточнению)			

Часть 3 Команды управления камерой

Команда	Пакет команды	Обратный пакет	Примечание	
CAM_PowerInq	8x 09 04 00 FF	y0 50 02 FF	Включить	
		y0 50 03 FF	Выключить (ожидание)	
CAM_ZoomPosInq	8x 09 04 47 FF	y0 50 0p 0q 0r 0s FF	pqrs: Настройка трансфокации	
CAM_FocusModeInq	8x 09 04 38 FF	y0 50 02 FF	Автофокусировка	
		y0 50 03 FF	Ручная фокусировка	
CAM_FocusPosInq	8x 09 04 48 FF	y0 50 0p 0q 0r 0s FF	pqrs: Настройка фокуса	
CAM_WBModeInq	8x 09 04 35 FF	y0 50 00 FF	Авто	
		y0 50 01 FF	В помещении	
		y0 50 02 FF	Вне помещения	
		y0 50 03 FF	Одним нажатием	
		y0 50 04 FF	ATW	
		y0 50 05 FF	Вручную	
CAM_RGainInq	8x 09 04 43 FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	рq: Усиление красного	
CAM_BGainInq	8x 09 04 44 FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	рq: Усиление синего	
CAM_AEModeInq	8x 09 04 39 FF	y0 50 00 FF	Полностью автоматически	
		y0 50 03 FF	Вручную	
		y0 50 0A FF	Приоритет выдержки	
		y0 50 0B FF	Приоритет апертуры	
		y0 50 0D FF	Яркость	
CAM_ShutterPosInq	8x 09 04 4A FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	рq: Настройка выдержки	
CAM_IrisPosInq	8x 09 04 4B FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	рq: Настройка апертуры	
CAM_GainPosiInq	8x 09 04 4C FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	рq: Настройка усиления	
CAM_BrightPosiInq	8x 09 04 4D FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	рq: Настройка яркости	
CAM_ExpCompModeInq	8x 09 04 3E FF	y0 50 02 FF	Включено	
		y0 50 03 FF	Выключено	
CAM_ExpCompPosInq	8x 09 04 4E FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	рq: Настройка компенсации	
			экспозиции	
CAM_ApertureInq	8x 09 04 42 FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	рq: Усиление апертуры	
CAM_MemoryInq	8x 09 04 3F FF	уО 50 pp FF	рр: номер ячейки памяти, которая использовалась	
	8× 00 06 06 FF	10 50 02 EE	Видоцецо	
313_MenuModeling	8x 03 00 00 11	y0 50 02 11		
CAM I B Beverseing	8x 00 04 61 FE	y0 50 03 11	Вилючено	
CAM_LIN_Neverseinq	87 03 04 01 11	y0 50 02 11		
CAM PictureElipIng	8x 09 04 66 FF	y0 50 03 11	Вилючено	
	0,05040011	y0 50 02 11	Выилочено	
	8x 09 0/1 22 FF	y0 50 05 11	nors: Илентификатор камеры	
	8x 09 04 22 TT	y0 50 0p 0q 01 03 11	раз. идентификатор камеры	
CAM_Direning	8x 09 04 AE FF	$y_0 = 50 \text{ pp} \text{ m}$		
		Os FF		
CAM_MASKInq	8x 09 04 AC FF	y0 50 0p 0p 0q 0q 0r 0r 0s 0s FF		
CAM_GATEWAYInq	8x 09 04 AD FF	y0 50 0p 0p 0q 0q 0r 0r 0s		
	8× 00 04 B6 EE	v0 50 pp EE		
CAM ElareBrightModelng	8x 09 04 B0 FF	y0 50 pp FF		
CAM FlareRed	8x 09 04 87 FF	y0 50 pp FF		
CAM ElareGreen		y0 50 pp 11		
CAM ElareBlue		y0 50 pp FF		
		yo Jo pp 11		
CAM VersionIng	8x 09 00 02 FF	v0.50 ah cd mn ng rs tu vw		
	07 00 00 02 11	FF		

VideoSystemInq(Telycam)	8x 09 06 23 FF	y0 50 pp FF	рр: Формат видеосигнала		
VideoSystemInq(Sony)	8x 09 04 24 72 FF	y0 50 0p 0p FF	рр: Формат видеосигнала		
IR_Transfer	8x 09 06 1A FF	y0 50 02 FF	Включено		
		y0 50 03 FF	Выключено		
IR_Receive	8x 09 06 08 FF	y0 50 02 FF	Включено		
		y0 50 03 FF	Выключено		
IR_ReceiveReturn		y0 07 7D 01 04 00 FF	Включение / выключение		
			питания		
		y0 07 7D 01 04 07 FF	Телескопический/		
			Широкоугольный		
		y0 07 7D 01 04 38 FF	Автофокусировка		
			включена/выключена		
		y0 07 7D 01 04 33 FF	Освещение объекта сзади		
		y0 07 7D 01 04 3F FF	Память камеры		
		y0 07 7D 01 06 01 FF	Привод панорамирования/		
			наклона		
Pan-tiltMaxSpeedInq	8x 09 06 11 FF	y0 50 ww zz FF	ww: Максимальная скорость		
			панорамирования		
			zz: Максимальная скорость		
			наклона		
Pan-tiltPosInq	8x 09 06 12 FF	y0 50 0w 0w 0w 0w 0z 0z	wwww: Положение		
		Oz Oz FF	панорамирования		
			zzzz: Положение наклона		
MainstreamResolutionInq	8x 09 04 C2 00 FF	y0 50 0p 0q 0r 0s 0m 0n 0x	pqrs : Столбец (размер x)		
		Oy FF	mnxy: Строка (размер у)		
			поддерживает только:		
			1920*1080		
Main stars and Data la s	000.04.02.04.55		3840*2160		
MainstreamRateing	8x 09 04 C2 01 FF	yu 50 up uq ur us um un ux	рqrsmnxy: Скорость передачи		
SubstreamDecolutionIng					
SubstreamResolutioning	8X 09 04 C3 00 FF		ратs: Столоец (размер х)		
		OV FF			
			1024*576		
			640*360		
SubstreamRateIng	8x 09 04 C3 01 FF	v0 50 0p 0g 0r 0s 0m 0p 0y	рагутуу. Скорость передачи		
		0y FF	двоичных данных (0 - 15360)		

Примечание: [x] означает адрес камеры; [y] = [x+8].

АБСОЛЮТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПАНОРАМИРОВАНИЯ И НАКЛОНА VISCA

Угол панорамирования	Значение VISCA	Угол наклона	Значение VISCA
-170	0xF670	-30	0xFE50
-135	0xF868	0	0x0000
-90	0xFAF0	30	0x01B0
-45	0xFD78	60	0x0360
0	0x0000	90	0x510
45	0x0288		
90	0x0510		
135	0x0798		
170	0x0990		

ЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ ПАНОРАМИРОВАНИЯ И НАКЛОНА VISCA

Панорамирование (градусов в секунду)		Наклон (градусов в секунду)		
0	0,3	0	0,3	
1	1	1	1	
2	1,5	2	1,5	
3	2,2	3	2,2	
4	2,4	4	3,6	
5	2,6	5	4,7	
6	2,8	6	6	
7	3,0	7	8	
8	3,2	8	10	
9	3,4	9	12	
10	3,8	10	15	
11	4,5	11	18	
12	6	12	23	
13	9	13	30	
14	15	14	39	
15	19	15	48	
16	25	16	59	
17	32	17	69	
18	38	18	80	
19	45			
20	58			
21	75			
22	88			
23	105			
24	120			

СПИСОК КОМАНД ПРОТОКОЛА PELCO-D

Функция	Байт 1	Байт 2	Байт 3	Байт 4	Байт 5	Байт 6	Байт 7
Вверх	0xFF	Адрес	0x00	0x08	Скорость	Скорость	SUM
					панорамирования	наклона	
Вниз	0xFF	Адрес	0x00	0x10	Скорость	Скорость	SUM
					панорамирования	наклона	
Влево	0xFF	Адрес	0x00	0x04	Скорость	Скорость	SUM
					панорамирования	наклона	
Вправо	0xFF	Адрес	0x00	0x02	Скорость	Скорость	SUM
					панорамирования	наклона	
Влево вверх	0xFF	Адрес	0x00	0x0C	Скорость	Скорость	SUM
					панорамирования	наклона	
Вправо вверх	0xFF	Адрес	0x00	0x0A	Скорость	Скорость	SUM
					панорамирования	наклона	
Влево вниз	0xFF	Адрес	0x00	0x14	Скорость	Скорость	SUM
					панорамирования	наклона	
Вправо вниз	0xFF	Адрес	0x00	0x12	Скорость	Скорость	SUM
					панорамирования	наклона	
Наезд	OxFF	Адрес	0x00	0x20	0x00	0x00	SUM
Отъезд	OxFF	Адрес	0x00	0x40	0x00	0x00	SUM
Фокусировка на	0xFF	Адрес	0x00	0x80	0x00	0x00	SUM
дальний объект							
Фокусировка на	0xFF	Адрес	0x01	0x00	0x00	0x00	SUM
ближний объект							
Установить	OxFF	Адрес	0x00	0x03	0x00	Идентификатор	SUM
предустановку						предустановки	
Стоп	OxFF	Адрес	0x00	0x00	Скорость	Скорость	SUM
					панорамирования	наклона	
Стереть	OXff	Адрес	0x00	0x05	0x00	Идентификатор	SUM
предустановку						предустановки	
Вызвать	OXff	Адрес	0x00	0x07	0x00	Идентификатор	SUM
предустановку						предустановки	
Запрос положения	OXff	Адрес	0x00	0x51	0x00	0x00	SUM
панорамирования							
Ответ на запрос	OXff	Адрес	0x00	0x59	Старший байт	Младший байт	SUM
положения					значения	значения	
панорамирования							
Запрос положения	OXff	Адрес	0x00	0x53	0x00	0x00	SUM
наклона							
Ответ на запрос	OXff	Адрес	0x00	0x5B	Старший байт	Младший байт	SUM
положения наклона					значения	значения	
Запрос положения	OXff	Адрес	0x00	0x55	0x00	0x00	SUM
трансфокации							
Ответ на запрос	OXff	Адрес	0x00	0x5D	Старший байт	Младший байт	SUM
положения					значения	значения	
трансфокации			1	1			

СПИСОК КОМАНД ПРОТОКОЛА PELCO-P

Вверх 0Xa0 Адрес 0x00 0x08 Скорость панорамирования панорамирования Скорость наклона 0Xaf XOR Вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x10 Скорость панорамирования Скорость наклона 0Xaf XOR Влево 0Xa0 Адрес 0x00 0x04 Скорость панорамирования Скорость наклона 0Xaf XOR Вправо 0Xa0 Адрес 0x00 0x02 Скорость панорамирования Скорость наклона 0Xaf XOR Влево вверх 0Xa0 Адрес 0x00 0x02 Скорость панорамирования ОXaf XOR Влево вверх 0Xa0 Адрес 0x00 0x0C Скорость панорамирования ОXaf XOR Влево вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x0A Скорость панорамирования 0Xaf XOR Влево вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x14 Скорость панорамирования 0Xaf XOR Вправо вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x12 Ск	Функция	Байт 1	Байт 2	Байт З	Байт 4	Байт 5	Байт 6	Байт 7	Байт 8
- - - панорамирования наклона - - Вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x10 Скорость панорамирования Скорость наклона 0Xaf XOR Влево 0Xa0 Адрес 0x00 0x04 Скорость панорамирования Скорость 0Xaf XOR Влево 0Xa0 Адрес 0x00 0x04 Скорость панорамирования Скорость 0Xaf XOR Вправо 0Xa0 Адрес 0x00 0x02 Скорость Скорость 0Xaf XOR Влево вверх 0Xa0 Адрес 0x00 0x02 Скорость Скорость 0Xaf XOR Влраво вверх 0Xa0 Адрес 0x00 0x04 Скорость Cкорость 0Xaf XOR Влево вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x14 Скорость Cкорость 0Xaf XOR Влево вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x14 Скорость Cкорость 0Xaf XOR	Вверх	0Xa0	Адрес	0x00	0x08	Скорость	Скорость	0Xaf	XOR
Вниз 0Xa0 Адрес 0X00 0x10 Скорость панорамирования Скорость наклона ОХаf XOR Влево 0Xa0 Адрес 0x00 0x00 0x04 Скорость панорамирования Скорость наклона 0Xaf XOR Влево 0Xa0 Адрес 0x00 0x02 Скорость панорамирования Скорость наклона 0Xaf XOR Вправо 0Xa0 Адрес 0x00 0x02 Скорость панорамирования Скорость наклона 0Xaf XOR Влево вверх 0Xa0 Адрес 0x00 0x02 Скорость панорамирования Скорость 0Xaf XOR Вправо вверх 0Xa0 Адрес 0x00 0x04 Скорость панорамирования Скорость 0Xaf XOR Влево вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x14 Скорость панорамирования Наклона Влево вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x14 Скорость панорамирования Скорость наклона Влево вниз 0Xa0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>панорамирования</td> <td>наклона</td> <td></td> <td></td>						панорамирования	наклона		
Image: Section of the secti	Вниз	0Xa0	Адрес	0x00	0x10	Скорость	Скорость	0Xaf	XOR
Влево 0Xa0 Адрес 0x00 0x04 Скорость панорамирования Скорость наклона 0Xaf XOR Вправо 0Xa0 Адрес 0x00 0x02 Скорость панорамирования Скорость наклона 0Xaf XOR Влево вверх 0Xa0 Адрес 0x00 0x02 Скорость панорамирования Скорость наклона 0Xaf XOR Влево вверх 0Xa0 Адрес 0x00 0x0C Скорость панорамирования Скорость наклона 0Xaf XOR Влево вверх 0Xa0 Адрес 0x00 0x0C Скорость панорамирования Cкорость 0Xaf XOR Влево вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x14 Скорость панорамирования Cкорость 0Xaf XOR Влево вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x12 Скорость панорамирования Ox06 OXaf XOR Наезд 0Xa0 Адрес 0x00 0x20 0x00 0x00 0x3f XOR Фокусировка на 0Xa0						панорамирования	наклона		
Image: Section of the secti	Влево	0Xa0	Адрес	0x00	0x04	Скорость	Скорость	0Xaf	XOR
Вправо 0Xa0 Адрес 0x00 0x02 Скорость Скорость 0Xaf XOR Влево вверх 0Xa0 Адрес 0x00 0x0C Скорость Скорость 0Xaf XOR Влево вверх 0Xa0 Адрес 0x00 0x0C Скорость Скорость 0Xaf XOR Вправо вверх 0Xa0 Адрес 0x00 0x0A Скорость Скорость 0Xaf XOR Вправо вверх 0Xa0 Адрес 0x00 0x0A Скорость Скорость 0Xaf XOR Влево вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x14 Скорость Скорость 0Xaf XOR Вправо вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x12 Скорость Cкорость 0Xaf XOR Наезд 0Xa0 Адрес 0x00 0x20 0x00 0x00 0xaf XOR Чарес 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0xaf XOR						панорамирования	наклона		
Ісли Ісли Ісли Панорамирования наклона Ісклора Влево вверх 0Xa0 Адрес 0x00 0x0C Скорость Скорость 0Xaf XOR Вправо вверх 0Xa0 Адрес 0x00 0x0A Скорость Скорость 0Xaf XOR Вправо вверх 0Xa0 Адрес 0x00 0x0A Скорость Скорость 0Xaf XOR Влево вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x14 Скорость Скорость 0Xaf XOR Влево вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x14 Скорость Cкорость 0Xaf XOR Вправо вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x12 Скорость Cкорость 0Xaf XOR Наезд 0Xa0 Адрес 0x00 0x20 0x00 0x00 0x0A XOR Фокусировка на 0Xa0 Адрес 0x00 0x40 0x00 0x00 0Xaf XOR	Вправо	0Xa0	Адрес	0x00	0x02	Скорость	Скорость	0Xaf	XOR
Влево вверх ОХа0 Адрес Ох00 Ох0С Скорость Скорость ОХа6 ХОR Вправо вверх ОХа0 Адрес Ох00 Ох0А Скорость Скорость Оха6 ХОR Вправо вверх ОХа0 Адрес Ох00 Ох0А Скорость Скорость Оха6 ХОR Влево вниз ОХа0 Адрес Ох00 Ох14 Скорость Скорость ОХа6 ХОR Вправо вниз ОХа0 Адрес Ох00 Ох14 Скорость Скорость ОХа6 ХОR Вправо вниз ОХа0 Адрес Ох00 Ох12 Скорость Скорость ОХа6 ХОR Наезд ОХа0 Адрес Ох00 Ох20 Ох00 Ох00 ОХа6 ХОR Фокусировка на ОХа0 Адрес Ох00 Ох00 Ох00 Оха6 ХОR Фокусировка на ОХа0 Адрес Ох01 Ох00 Ох00 Ох00 Оха6 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>панорамирования</td> <td>наклона</td> <td></td> <td></td>						панорамирования	наклона		
Ісли Ісли Панорамирования наклона Іскорость ОХа0 Адрес Ох00 Ох0А Скорость Скорость Охор ОХаб ХОR Влраво вверх ОХа0 Адрес Ох00 Ох04 Скорость Скорость ОХао ОХаб ХОR Влево вниз ОХа0 Адрес Ох00 Ох14 Скорость Скорость ОХаб ХОR Вправо вниз ОХа0 Адрес Ох00 Ох14 Скорость Скорость ОХаб ХОR Вправо вниз ОХа0 Адрес Ох00 Ох12 Скорость Скорость ОХаб ХОR Наезд ОХа0 Адрес Ох00 Ох20 Ох00 Охаб ХОR Отьезд ОХа0 Адрес Ох00 Ох40 Ох00 Охаб ХОR Дальний объект Iси Iси <td< td=""><td>Влево вверх</td><td>0Xa0</td><td>Адрес</td><td>0x00</td><td>0x0C</td><td>Скорость</td><td>Скорость</td><td>0Xaf</td><td>XOR</td></td<>	Влево вверх	0Xa0	Адрес	0x00	0x0C	Скорость	Скорость	0Xaf	XOR
Вправо вверх 0Xa0 Адрес 0x00 0x00 0x0A Скорость панорамирования Скорость наклона 0Xaf XOR Влево вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x14 Скорость панорамирования Скорость 0Xaf XOR Вправо вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x14 Скорость панорамирования Скорость 0Xaf XOR Вправо вниз 0Xa0 Адрес 0x00 0x12 Скорость панорамирования Скорость 0Xaf XOR Наезд 0Xa0 Адрес 0x00 0x20 0x00 0x00 0xaf XOR Отъезд 0Xa0 Адрес 0x00 0x40 0x00 0x00 0Xaf XOR фокусировка на 0Xa0 Адрес 0x00 0x00 0x00 0x06 0Xaf XOR фокусировка на 0Xa0 Адрес 0x01 0x00 0x00 0x00 0Xaf XOR						панорамирования	наклона		
Влево вниз ОХаО Адрес ОхОО Ох14 Скорость панорамирования Наклона ОХаf ХОR Вправо вниз ОХаО Адрес ОхОО Ох14 Скорость панорамирования Скорость наклона ОХаf ХОR Вправо вниз ОХаО Адрес ОхОО Ох12 Скорость панорамирования Скорость наклона ОХаf ХOR Наезд ОХаO Адрес ОхОО Ох20 ОхОО Ох00 ОХаf ХOR Отъезд ОХаO Адрес ОхОО Ох00 Охаf ХOR Фокусировка на ОХаO Адрес Ох00 Ох00 Охаf ХOR Фокусировка на ОХаO Адрес Ох01 Ох00 Ох00 Охаf ХOR	Вправо вверх	0Xa0	Адрес	0x00	0x0A	Скорость	Скорость	0Xaf	XOR
Влево вниз ОХаО Адрес ОхОО Ох14 Скорость Скорость ОХаf ХОR Вправо вниз ОХаО Адрес ОхОО Ох12 Скорость Скорость ОХаf ХОR Наезд ОХаO Адрес ОхОО Ох20 ОхОО ОхОО Охаf ХОR Наезд ОХаO Адрес ОхОО Ох20 ОхОО <						панорамирования	наклона		
Вправо вниз ОХаО Адрес ОхОО Ох12 Скорость панорамирования Скорость наклона ОХаf ХОR Наезд ОХаО Адрес ОхОО Ох2О ОхОО Ох2О ОхОО Охаf ХОR Отъезд ОХаО Адрес ОхОО Ох2О ОхОО ОхОО ОХаf ХОR Фокусировка на ОХаO Адрес ОхОО Ох0О ОхоО Охаf ХОR Фокусировка на ОХаO Адрес Ох01 Ох00 Ох00 Охаf ХОR Фокусировка на ОХаO Адрес Ох01 Ох00 Ох00 Ох00 ОХаf ХОR	Влево вниз	0Xa0	Адрес	0x00	0x14	Скорость	Скорость	0Xaf	XOR
Вправо вниз ОХаО Адрес ОхОО Ох12 Скорость Скорость ОХаб ХОЯ Наезд ОХаО Адрес ОхОО Ох20 ОхОО ОхОО ОхОО Охаб ХОЯ Отьезд ОХаО Адрес ОхОО ОхОО ОхОО ОхОО Охаб ХОЯ Фокусировка на ОХаО Адрес ОхОО ОхОО ОхОО ОхОО ОХаб ХОЯ Фокусировка на ОХаО Адрес ОхОО ОхОО ОхОО ОхОО ОХАб ХОЯ Фокусировка на ОХаО Адрес ОхОО ОхОО ОхОО ОхОО ОХаб ХОЯ Фокусировка на ОХаО Адрес ОхОО ОхОО ОхОО ОХАб ХОЯ Фокусировка на ОХаО Адрес ОхОО ОхОО ОхОО ОхОО ОхОО ОхОО ОХАб ХОЯ						панорамирования	наклона		
Наезд ОХаО Адрес ОхОО Ох2О ОхОО ОхОО ОХаГ ХОR Отъезд ОХаО Адрес ОхОО Ох4О ОхОО ОхОО ОХаГ ХОR Фокусировка на ОХаО Адрес ОхОО Ох8О ОхОО ОхОО ОХаГ ХОR Фокусировка на ОХаО Адрес ОхОО Ох8О ОхОО ОхОО ОХаГ ХОR Фокусировка на ОХаО Адрес ОхО1 ОхО0 ОхО0 ОхО6 ОХаГ ХОR Фокусировка на ОХаО Адрес ОхО1 ОхО0 ОхО0 ОхО6	Вправо вниз	0Xa0	Адрес	0x00	0x12	Скорость	Скорость	0Xaf	XOR
Наезд ОХаО Адрес ОхОО Ох2О ОхОО ОхОО ОХаГ ХОR Отъезд ОХаО Адрес ОхОО Ох4О ОхОО ОхОО ОХаГ ХОR Фокусировка на ОХаО Адрес ОхОО Ох8О ОхОО ОхОО ОХаГ ХОR Фокусировка на ОХаО Адрес ОхОО Ох8О ОхОО ОхОО ОХаГ ХОR Фокусировка на ОХаО Адрес ОхО1 ОхО0 ОхОО ОхО0 ОХаГ ХОR						панорамирования	наклона		
Отъезд ОХаО Адрес ОхОО Ох4О ОхОО ОхОО ОХаГ ХОR Фокусировка на ОХаО Адрес ОхОО Ох8О ОхОО ОхОО ОХаГ ХОR дальний объект и ОХаО Адрес ОхОО ОхОО ОхОО ОХаГ ХОR Фокусировка на ОХаО Адрес ОхО1 ОхОО ОхОО ОхОО ОХаГ ХОR	Наезд	0Xa0	Адрес	0x00	0x20	0x00	0x00	0Xaf	XOR
Фокусировка на ОХаО Адрес ОхОО Ох80 ОхОО ОхОО ОХаГ ХОВ дальний объект	Отъезд	0Xa0	Адрес	0x00	0x40	0x00	0x00	0Xaf	XOR
дальний объект Спорти на совет Охол Охол <th< td=""><td>Фокусировка на</td><td>0Xa0</td><td>Адрес</td><td>0x00</td><td>0x80</td><td>0x00</td><td>0x00</td><td>0Xaf</td><td>XOR</td></th<>	Фокусировка на	0Xa0	Адрес	0x00	0x80	0x00	0x00	0Xaf	XOR
Фокусировка на 0Ха0 Адрес 0х01 0х00 0х00 0х00 0Хаf ХОR	дальний объект								
	Фокусировка на	0Xa0	Адрес	0x01	0x00	0x00	0x00	0Xaf	XOR
олижнии ооъект	ближний объект								
Стоп ОХаО Адрес ОхОО ОхОО Скорость Скорость ОХаf XOR	Стоп	0Xa0	Адрес	0x00	0x00	Скорость	Скорость	0Xaf	XOR
панорамирования наклона						панорамирования	наклона		
Установить ОхАО Адрес ОхОО ОхОЗ ОхОО Идентифика ОхАF XOR	Установить	0xA0	Адрес	0x00	0x03	0x00	Идентифика	0xAF	XOR
предустановку тор	предустановку						тор		
предустано							предустано		
ВКИ							вки		
Стереть ОхАО Адрес ОхОО ОхО5 ОхОО Идентифика ОхАF ХОR	Стереть	0xA0	Адрес	0x00	0x05	0x00	Идентифика	0xAF	XOR
предустановку тор	предустановку						тор		
предустано							предустано		
ВКИ							ВКИ		
Вызвать ОхАО Адрес ОхОО ОхО7 ОхОО Идентифика ОхАF ХОR	Вызвать	0xA0	Адрес	0x00	0x07	0x00	Идентифика	0xAF	XOR
предустановку тор	предустановку						тор		
предустано							предустано		
	200000000000000000000000000000000000000	0×40	Arnoc	0,00	0, 51	0,00	вки		VOD
Запрос положения охао Адрес охоо охот охоо охот охоо охаг хок	запрос положения	UXAU	Адрес	0,00	0X31	0000	0x00	UXAF	NOR
Панорамирования	Панорамирования	0×40	Annoc	0,00	0,450	Сториний бойт	Марациий	0×45	VOR
ответ на запрос охао Адрес охоо охоз старшии оаит младшии охар хок	ответ на запрос	UXAU	Адрес	0,00	0,39	старший Сайт	імладший байт	UXAF	NOR
	положения					зпачения			
	Запрос положения	0×40	Алрес	0×00	0v52	0×00		ΟνΛΕ	YOR
	наклона	0,40	Адрес	0,00	0,55	0,00	0,00	UNAI	XUN
Ответ на запрос ОхАО Адрес ОхОО Ох5В Старший байт Мдадиций ОхАЕ ХОВ	Ответ на запрос	ΟνΔΟ	Алрес	0x00	0x5B	Старший байт	Млалший	ΟνΔΕ	XOR
положения наклона	положения наклона	0,70	лдрес	0,00	0,50	значения	байт	0,71	XON
значения						Sharennin	значения		
Запрос положения ОхАО Адрес ОхОО Ох55 ОхОО ОхОО ОхОО ОхАЕ ХОВ	Запрос положения	0xA0	Алрес	0x00	0x55	0x00	0x00	0xAF	XOR
трансфокации	трансфокации							2 .3 11	
Ответ на запрос 0хА0 Адрес 0х00 0х5D Старший байт Млалший 0хАF XOR	Ответ на запрос	0xA0	Адрес	0x00	0x5D	Старший байт	Младший	0xAF	XOR
положения байт Лона Значения байт	положения					значения	байт		
трансфокации значения	трансфокации						значения		

ЭКРАННОЕ МЕНЮ

1. Чтобы войти в экранное меню, в рабочем режиме нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления.

	MENU		
SYSTEM	PROTOCOL	<	VISCA >
EXPOSURE	ADDRESS	<	0 0 1 >
IMAGE	BAUDRATE	<	9600 >
QUALITY	PTL LOCK	<	0 F F >
PTZ	RS485	<	OFF >
FORMAT	VISCA	<	OVER COM>
ΙP	LANGUAGE	<	ENGLISH >
RESET			
INFO			

- 2. После входа в главное меню с помощью кнопок навигации ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное меню. После выбора подсветка меню на экране будет синей, а в правой части экрана отобразятся все опции подменю.
- 3. Чтобы войти в подменю, нажмите кнопку навигации ВПРАВО. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите подменю. Нажимайте кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО для выбора параметра.
- 4. Чтобы вернуться в предыдущее меню, нажмите кнопку MENU еще раз. Чтобы выйти из экранного меню, нажмите кнопку MENU последовательно несколько раз. Перед выходом появится окно с предложением сохранения всех сделанных настроек (используйте клавиши ВЛЕВО/ВПРАВО для установки). Смотрите рисунок ниже:



5. Список настроек экранного меню.

SYSTEM	PROTOCOL	Опции выбора протокола: VISCA, PELCO-P, PELCO-D	По умолчанию: VISCA	
	ADDRESS	Адрес, VISCA: 1 - 7 PELCO-P/D: 1 - 255	По умолчанию: 1	
	BAUD RATE	По умолчанию: 9600		
	PTL LOCK	По умолчанию: ОFF (ВЫКЛ)		
RS485 Включение/выключение RS485			По умолчанию: OFF (ВЫКЛ)	
VISCA		Выбор источников VISCA Выбор из OVER COM и OVER IP (VISCA over IP)	По умолчанию: OVER COM	
LANGUAGE Опции выбора языка: китайский, английский			По умолчанию: English (английский)	

EXPOSURE	EXPOSURE	Режим	настройки	экспозиции:	AUTO	По	умолчанию:	AUTO
	MODE	(автоматич	ески), MANU	IAL (вручную),	BRIGHT	(авто	матически)	
		(яркость), S	HUTTER (выдер	жка), IRIS (аперту	pa)			
	SHUTTER	Скорость за	атвора: 1/8 - 1/	′10000, действует	только в	По	умолчанию:	AUTO
		ручном реж	киме			(авто	матически)	
	IRIS	Настройка	апертуры: CLO	SE - F1.5, действу	ет только	По	умолчанию:	AUTO
		в ручном р	ежиме			(автол	матически)	
	GAIN	Настройка	усиления: 0 –	28 дБ, действует	только в	По	умолчанию:	AUTO
		ручном реж	киме			(авто	матически)	

BRIGHT	Настройка яркости: 0 - 15, действует только в	По умолчанию: 8
	режиме приоритета яркости.	
WDR	Включено/выключено	По умолчанию: OFF (ВЫКЛ)
WDR level	Уровень WDR	По умолчанию: 1
BLC	Включено/выключено	По умолчанию: OFF (ВЫКЛ)

IMAGE	WB MODE	Выбор режима баланса белого: AUTO (автоматически), INDOOR (в помещении), OUTDOOR (вне помещения), MANUAL (вручную), OUTAUTO (автоматически вне помещения), SODIUM LAMP AUTO (автоматически для натриевых ламп), SODIUM	По умолчанию: ATW
		LAMP (освещение натриевыми лампами)	
	R GAIN	Уровень усиления красного: 0 - 255, действует	По умолчанию: AUTO
		только в режиме ручной регулировки баланса	(автоматически)
		белого	
	B GAIN	Уровень усиления синего: 0 - 255, действует только	По умолчанию: AUTO
		в режиме ручной регулировки баланса белого	(автоматически)
	FLICK	Настройка защиты от мерцания: 50/60 Гц, чтобы	По умолчанию: 50HZ (50 Гц)
		уменьшить мерцание изображения	
	FOCUS	Выбор режима фокусировки	По умолчанию: AUTO
			(автоматически)

QUALITY	2D NR	Шумоподавление 2D: чем больше значение, тем	По умолчанию: OFF (ВЫКЛ)
		меньше шума на изображении, но тем более	
		низкое разрешение	
	3D NR	Шумоподавление 3D: OFF/AUTO/0 - 4, чем больше	По умолчанию: AUTO
		значение, тем меньше шумов движения на	(автоматически)
		изображении, высокое значение приведет к	
		смазыванию изображения	
	SHARPNESS	Настройка резкости: 0 - 15, чем выше значение, тем	По умолчанию: AUTO
		более резкими будут края изображения	(автоматически)
	CONTRAST	Настройка уровня контрастности	По умолчанию: 50HZ (50 Гц)
	SATURATION	Настройка насыщенности цвета	По умолчанию: 8
	GAMMA	Выбор уровня показателя гамма	По умолчанию: 0
	AF	Выбор чувствительности автофокусировки: LOW	По умолчанию: NORMAL
	SENSITIVITY	(низкая), NORMAL (нормальная), HIGH (высокая)	(нормальная)

PTZ	SPEEDBYZ	SpeedByZoom: пропорциональная скорость, чем			По умолчанию: ОN (ВКЛ)	
		больше наезд объектива, тем медленнее скорость				
	FLIP.HOR	Переворот изображения по горизонтали		По ум	олчанию: OFF (В	ыкл)
	FLIP VER	Переворот изображения по вертикали			олчанию: OFF (В	ыкл)
	PT SPD	Скорость панорамирования и наклона			олчанию: 18	
	ZOOM SPD	Скорость трансфокации			олчанию: 5	
	MENU MIR	Включение/выключение фу	нкции	По	умолчанию:	NORMAL
		левого/зеркального меню		(норм	альное)	

		102010/00p10/01	
FORMAT	3840*2160P30	720P50	После выбора нажмите кнопку ОК для подтверждения; если это
	3840*2160P25	720P29.97	уже выбранный формат видео, никаких изменений не будет.
	1080P59.94	720P25	Режим 4К не поддерживает переключение в меню. При
	1080P50	1080P60	переключении на модель 4К настройка в меню будет
	1080 59.94	1080P30	выполняться автоматически.
	1080 50	720P60	
	1080P29.97	720P30	
	1080P25	1080160	
	720P59.94	1080P24	

IP	DHCP	ВКЛ/ВЫКЛ	Используйте кнопки перемещения
	IP	192.168.001.188	вверх/вниз/влево/вправо, чтобы выбрать элемент для
	MASK	255.255.255.000	настройки; используйте цифровые кнопки для настройки
	GW (шлюз)	192.168.001.001	параметра. Для возвращения нажмите кнопку меню.
	MAIN stream	3840*2160/1920*1080	
	BIT RATE	0—15360 Кбит/с	
	SUB stream	720P/1024*576/640*360	
	BIT RATE	0 – 15360 Кбит/с	

RESET	т SYS RESET Сброс коммуникационных параметров на значения по ум					
CAM RESET Сброс пар		брос параметров камеры на значения по умолчанию				
	PT RESET	Сброс параметров панорамирования/наклона на значения по				
		умолчанию				
	ALL RESET	Сброс всех параметров на значения по умолчанию				

INFO	IR ADDR	Адрес ИК-управления камерой
	USB	Версия прошивки USB
	CLIENT	Протокол конечного клиента по умолчанию: VISCA
	MODEL NO.	Номер модели
	ARM VER	Версия прошивки ARM
	FPGA VER	Версия прошивки FPGA
	CAM VER	Версия камеры
	RELEASE	Дата выпуска программного обеспечения

УПРАВЛЕНИЕ UVC

- 1. Запускайте клиентское программное обеспечение только после того, как камера USB3.0 завершит самонастройку (ИК-индикатор имеет синий цвет и не мигает). В противном случае может отсутствовать изображение.
- 2. Убедитесь, что камера USB3.0 распознается диспетчером устройств компьютера.
- 3. Убедитесь, что интервал переключения форматов видеосигнала превышает три секунды, иначе может отсутствовать изображение.
- 4. Убедитесь, что интервал отправки управляющих команд с сервера (через USB) на камеру не менее 250мс.
- 5. Поддерживается стандартный интерфейс UVC.

PU_BRIGHTNESS_CONTROL	81 01 04 4d 00 00 0p 0q FF
PU_CONTRAST_CONTROL	81 01 04 A2 00 00 0p 0q FF
PU_SATURATION_CONTROL	81 01 04 A1 00 00 0p 0q FF
PU_SHARPNESS_CONTROL	8x 01 04 42 00 00 0p 0q FF
PU_GAMMA_CONTROL	8x 01 04 5B 0p FF
PU_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE_CONTROL	8x 01 04 35 0X FF
PU_BACKLIGHT_COMPENSATION_CONTROL	81 01 04 33 02/03 FF
PU_POWER_LINE_FREQUENCY_CONTROL	8x 01 04 AA 01/01/02 FF
CT_ZOOM_ABSOLUTE_CONTROL	8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s FF
CT_PANTILT_ABSOLUTE_CONTROL	8x 01 06 02 VV WW 0Y 0Y 0Y 0Y 0Z 0Z 0Z 0Z F
CT_PANTILT_RELATIVE_CONTROL	8x 01 06 01 pp qq rr ss FF
CT_ZOOM_RELATIVE_CONTROL	8x 01 04 07 pp FF

СЕТЕВАЯ НАСТРОЙКА

1. Загрузите и установите Flash Player.

При первом обращении к IP-камере через браузер Internet Explorer необходимо установить Flash Player. Для получения последней версии рекомендуется загружать приложение с официального сайта: https://www.flash.cn/english

после установки в программах и функциях на панели управления компьютера вы увидите следующее:

Adobe Flash Player 31 NPAPI
 Adobe Flash Player 31 PPAPI

Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated

2. Вход в систему

	Login Form	
Usemarre		
Password		
* 🕀 . 🔴		Logn

Чтобы войти в систему, запустите браузер, введите IPадрес (IP-адрес по умолчанию - 192.168.1.188), выберите язык (китайский или английский), введите имя пользователя и пароль для входа, как показано ниже:

(Имя пользователя по умолчанию admin, пароль по умолчанию: admin)

3. Предварительный просмотр в реальном времени:

При первом входе в веб-интерфейс может появиться показанное ниже сообщение об ошибке. Причина заключается в том, что проводник не позволяет вебинтерфейсу запустить Flash Player. Чтобы разрешить использование Flash Player, необходимо войти в настройки проводника.

There was a problem trying to load the video. 1. Please install or update your Adobe Flash Player 2. Please modify your browser Settings, allowed to run the Adobe Flash Player



Как показано на рисунке выше, на правой стороне интерфейса предварительного просмотра представлены элементы управления камерой - панорамированием, наклоном, трансфокацией, фокусировкой, предустановками, скоростью фокусировки, скоростью трансфокации. Над изображением можно выбрать предварительный просмотр основного потока и дополнительного потока, ширину и высоту изображения, а также просмотр в полноразмерном формате.

4. Настройка параметров

Чтобы перейти на показанный ниже интерфейс настройки параметров, нажмите Setting (Настройка):

Stream	Main		Sub	
Enable				
Encode Mode	H.264		H.264	2
RTSP Address	rtsp://192.168.2.1/ am/mair	38 654/stre	rtsp //192.168.2.18 am/sub	38-554/str
RTMP Address	rtmp //192.168.2.1 pp/rtmpstre	88 1935/a am0	rtmp://192.168.2.1 pp/rtmpstree	88 1935/; em1
Resolution	3840x2160		1280x720	8
Bitrate(Kb/s) (1024-20480)	20480		2048	
Framerate	30	•	30	2
Bitrate Control	CBR	•	CBR	
Frame Interval (5-120)	30		.30	

Video Encode: Позволяет установить режим кодирования изображения, разрешение, скорость передачи данных и частоту кадров основного и дополнительного потоков, способ управления скоростью передачи данных, интервал ключевых кадров и т.д., как показано на рисунке выше.

Image Parameter: Позволяет настроить фокус, экспозицию, баланс белого, изображение, качество изображения, шумоподавление, как показано на следующем рисунке.

Вкладка Focus (Фокус) включает настройки режима фокусировки, фокусного расстояния по умолчанию, цифровой трансфокации и т.д.

Focus	Exposure	White-Balance	Image	Image Setting	Noise-reduction	
Focus Digital	Mode Zoom	Auto				

Вкладка Exposition (Экспозиция) включает настройки режима экспозиции, выдержки, усиления, апертуры, яркости и подавления мерцания.

Expos	ure Mode	Auto	•	Gain	8dB	*
Shutte	a	1/75	٠	Iris	F1.8	*
Anti-fli	cker	0	60H2 *	Brightness	110	*

Вкладка White Balance (Баланс белого) включает настройки режима баланса белого, усиления красного цвета и усиления синего цвета.

Focus Exposure	White-Balance	Image	Image Setting	Noise-reduction
White Balance Mode	Indoor	۲		
Red Gain		- 58		
	-			

Вкладка Image (Изображение) включает настройки зеркального отображения, переворота изображения, компенсации подсветки сзади, показателя гамма и WDR (широкий динамический диапазон).

ocus Exposu	re White-Balance	Image Image Setting	Noise-reduction
Mirror		Commo	
Flip		Wide Dynamic	
Backlight compensation		Range	

Вкладка Image Setting (Настройка изображения) включает настройки яркости, резкости, контрастности и насыщенности.

rocus	Exposure	white-c	salance	Image	image Setting	Noise-reduction	
Brightr	ness	-		9			
Sharpr	ness	=		- 3	Saturation		9
Contra	ist	_		- 9			

Вкладка Noise reduction (Подавление шума) включает настройку шумоподавления 2D/3D. Имеются опции включения/выключения для 2D и шесть опций выключено/автоматически/1 ~ 4 для 3D.

ocus	Exposure	White-Balance	Image	Image Setting	Noise-reduction	
2D nois	se reduction					
3D nois	e reduction		Auto	•		

«Ethernet» включает режим DHCP, IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию, порт http, веб-порт, порт основного потока, порт дополнительного потока.

Настройки по умолчанию следующие:

DHCP	ОFF (ВЫКЛ)	Порт НТТР	80
IP-адрес	192.168.1.188	Порт RTSP	554
Маска подсети	255.255.255.0	Порт RTMP	1935
Шлюз по умолчанию	192.168.1.1		

Firmware upgrade (Обновление прошивки): обновление программного обеспечения камеры, в настоящее время только обновление части ISP. Процедура обновления:

Как показано на следующем рисунке, щелкните кнопкой мыши на иконке «clicking to upload file» (щелкните для загрузки файла), откроется диалоговое окно, выберите файл и нажмите «upgrade» (обновить) для начала обновления.

Во время обновления НЕ выключайте питание и не выполняйте другие операции, перезагрузите камеру через пять минут после завершения обновления.

Затем войдите в систему и выберите «reset all» (сбросить всё), чтобы полностью сбросить настройки камеры.



Upgrading

1 Do not power off or restart the camera during firmware upgrade

	 Do not control device or web page during firmware upgrade, which may cause unexpected error. The camera will restart automatically after firmware upgrade.
Reset to default	
Recet simply To iesed the image parameter	
Reset completely To reset all parameter and reboot the device Reform	Reset to default: сброс параметров камеры на настройки по умолчанию. Reset simply (Простой сброс): сброс параметров изображения камеры. Reset completely (Сбросить всё): сброс параметров Ethernet и изображения камеры; язык и протокол не сбрасываются. Reboot (Перезагрузка): перезагрузка части ISP камеры.

		-	
Acco.	unt		
Passi	word		
Corfi	nn Password		

Account Setting: используется для настройки учетной записи и пароля камеры.

Сначала введите имя учетной записи, затем дважды введите один и тот же пароль, нажмите Set (Установить) для завершения.

Запомните имя и пароль учетной записи, иначе не сможете войти в систему.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VCL ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО RTSP/RTMP

Основной адрес потоковой передачи RTSP по умолчанию: rtsp: //192.168.1.188/stream/main Адрес дополнительной потоковой передачи RTSP по умолчанию: rtsp: //192.168.1.188/stream/sub Основной адрес потоковой передачи RTMP по умолчанию: rtmp: //192.168.1.188:1935/app/rtmpstream0 Адрес дополнительной потоковой передачи RTMP по умолчанию: rtmp: //192.168.1.188:1935/app/rtmpstream1

- 1. Запустите мультимедийный проигрыватель VLC.
- 2. Чтобы перейти на интерфейс «open media» (открыть мультимедиа), выберите Media -> сетевой поток.
- 3. Введите адрес RTSP в URL, как показано на рисунке.

🚊 打开媒体	×
📄 文件 (t) 🕜 光盘 (t) 📲 网络 (t) 📑 捕获设备 (t)	
- 网络协议	
清输入网络 URL:	
http://www.example.com/stream.avi rtp://@:1234 mm:://mms.cxamples.com/stream.asx rtsp://server.example.org:8080/test.sdp http://www.rourtube.com/watch?v=ze64z	
- 显示更多法项 圆	
播放	die D

4. Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы просматривать изображение в реальном времени.

Примечание: Если наблюдается большая задержка изображения, выберите «more option» (другие настройки), чтобы перейти на экран следующих настроек. Здесь можно уменьшить время буферизации (время буферизации VLC по умолчанию составляет 1000 мс).

正在缓冲	200 ms 🚖	起始时间	00H:00m:00s.000 🚔		
🔲 同时播放其它媒体(外部音频文件,)					
MRL	rtsp://192.168.2.110/	stream/sub			
编辑选项	:network-caching=200				
		1	醫放 @) ▼ 取消 ©		



VISCA OVER IP

VISCA over IP означает передачу по протоколу VISCA через IP для уменьшения разводки кабелей RS232/RS485 (контроллер должен поддерживать функцию обмена информацией по IP).

Спецификация коммуникационного порта:

- Порт управления: RJ45 Gigabit LAN
- IP-протокол: IPv4
- Протокол передачи: UDP

• IP-адрес: устанавливается через веб-интерфейс или экранное меню

- Адрес порта: 52381
- Подтверждение отправки/управление передачей: зависит от применяемой программы
- Применяемый диапазон адресов: в том же сегменте, не подходит для мостовой схемы сети.
- Включение камеры: в меню установите для параметра VISCA значение OVER IP

Как использовать VISCA over IP

Команда VISCA

Передача команды от контроллера к периферийному оборудованию, когда периферийное оборудование получает команды, то возвращает подтверждение (АСК). Когда команды будут выполнены, будет отправлено сообщение о завершении.

Для разных команд камера будет возвращать разные сообщения.

Запрос VISCA

Передача запроса от контроллера к периферийному оборудованию. Когда периферийное оборудование получает такие команды, то передает обратно требуемое сообщение.

Ответ VISCA

Означает подтверждение (АСК), сообщение о завершении, ответ или сообщение об ошибке. Передается от периферийного оборудования на контроллер.

Формат команды: ниже приводится заголовок сообщения и допустимый формат сообщения.



Примечание. Выходной сигнал LAN – с прямым порядком байтов, LSB – впереди.

Тип полезной нагрузки:

Данные определяются следующим образом:

Имя	Значение (Байт О)	Значение (Байт О)	Значение (Байт 0)
Команда VISCA	0x01	0x00	Сохраняет команду VISCA.
Запрос VISCA	0x01	0x10	Сохраняет запрос VISCA.
Ответ VISCA	0x01	0x11	Сохраняет ответ на команду VISCA и запрос VISCA
			или команду настройки устройства VISCA.
Команда настройки устройства VISCA	0x01	0x20	Сохраняет команду настройки устройства VISCA.
Управляющая команда	0x02	0x00	Сохраняет управляющую команду.
Ответ на команду управления	0x02	0x01	Сохраняет ответ на команду управления.

Длина полезной нагрузки

Допустимая длина полезных данных (1 ~ 16) – это длина команды.

Например, если допустимая длина данных составляет 16 байт

Байт 2: 0х00

Байт 3: 0x10

Контроллер будет сохранять порядковый номер каждой команды. При отправке команды порядковый номер команды увеличится на 1. Когда порядковый номер достигнет максимального значения, для следующей команды он изменится на 0. Периферийное оборудование сохраняет порядковый номер каждой команды и возвращает этот номер контроллеру.

Полезная нагрузка

В зависимости от типа полезной нагрузки будут сохраняться следующие данные.

• Команда VISCA

Сохраняется пакет команды VISCA

• 3anpoc VISCA

Сохраняется пакет сообщения VISCA

- Ответ VISCA
- Сохраняется пакет возврата VISCA

Команда настройки устройства VISCA

Сохраняется пакет команд настройки оборудования VISCA.

- Команда управления
- В полезной нагрузке команды управления сохраняются следующие данные

Название	Значение	Описание	
RESET	0x01	Сброс порядкового номера на 0. Значение, которое было настроено как порядковый номер, игнорируется.	
ERROR	0x0Fyy	уу = 01: Анормальность порядкового номера	
		уу = 02: Анормальность сообщения (типа сообщения)	

• Контролируемый ответ

В возвращаемой полезной нагрузке команды управления сохраняются следующие данные.

Сообщение	Значение	Описание
ACK	0x01	Ответ на RESET

Подтверждение доставки

Функция VISCA over IP использует в качестве протокола передачи данных UDP. Передача коммуникационных сообщений UDP нестабильна, необходимо подтверждать доставку и повторную отправку в приложении. Как правило, когда контроллер отправляет команду периферийному оборудованию, то ожидает ответного сообщения, а затем отправляет следующую команду. Обнаружить и подтвердить получение периферийным оборудованием команды можно по времени задержки ответного сообщения. Если контроллер показывает, что это время превышено, возникает ошибка передачи.

Если контроллер показывает превышение времени, повторно отправьте команды для проверки состояния периферийного устройства. Порядковый номер повторно отправленной команды будет таким же, как и у последней команды. Ниже в таблице перечислены полученные сообщения и состояние после повторной отправки команд.

Потерянное сообщение	Сообщение, принятое для повторной передачи	Состояние после повторной передачи	Соответствие после повторной передачи
Команда	Сообщение АСК	Команда выполнена после повторной передачи.	Продолжение обработки.
Сообщение АСК	ERROR (Анормальность порядкового номера)	Команда была выполнена. Если потеряно только сообщение АСК, возвращается сообщение о выполнении.	Если необходим результат сообщения о выполнении, выполните повторную передачу, обновив порядковый номер.
Сообщение о выполнении команды	ERROR (Анормальность порядкового номера)	Команда была выполнена.	Если необходим результат сообщения о выполнении, выполните повторную передачу, обновив порядковый номер.
Запрос	Сообщение с ответом	Запрос выполнен после повторной передачи.	Продолжение обработки.
Сообщение с ответом на запрос	ERROR (Анормальность порядкового номера)	Запрос был выполнен.	Если необходим результат сообщения с ответом, выполните повторную передачу, обновив порядковый номер.
Сообщение об ошибке	Сообщение об ошибке	Команда не выполнена. Если причина ошибки исчезает, возвращается обычный ответ (АСК, сообщение с ответом).	Устраните причину ошибки. Если возвращается нормальный ответ, продолжайте обработку.
Запрос команды настройки устройства VISCA	Сообщение с ответом на команду настройки устройства VISCA.	Запрос выполнен после повторной передачи.	Продолжение обработки.
Сообщение с ответом на команду настройки устройства VISCA	ERROR (Анормальность порядкового номера)	Запрос был выполнен.	Если необходим результат сообщения с ответом, выполните повторную передачу, обновив порядковый номер.

Схема последовательности операций показана ниже





Схема последовательности операций при потере команды



Примечание: Не устанавливайте IP-адрес, маску подсети и шлюз в команде VISCA over IP, иначе это приведет к обрыву сетевого соединения. Из-за изменения этого параметра сетевое соединение будет отключено.